Pica8 SDN 快速上手

2015



同悦信息 service@tooyum.com

目录

1	初始设	设置和访问	2
	1.1	登陆交换机	2
	1.2	设定默认启动模式	2
	1.3	设置 Openflow SDN 网络	5
2	手册及	及参考	.0

1 初始设置和访问

1.1 登陆交换机

交换机开箱后的初始登录,可以通过串口 (RJ45) 来进行。找到交换机的 console 口。通过 windows 主机上的超级终端工具,或者 putty, securecrt 等终端工具,配置串口参数为 115200, 8/N/1,硬件流 控设为没有(关闭).后即可登录。默认用户名 admin,密码 pica8。

如没有登录提示符出现可以敲击几次回车键,如果还不行请确认您已经选择了正确的串口。



图 1: 连接示意

PicOS-OVS login: admin			
Password:			
admin@XorPlus\$			
	4		

admin 用户是交换机上的默认用户名。admin 用户名属于 sudoers 文件列表中,因此所有的任务可以由 admin 登录来执行。根用户不再拥 有登录到该设备的能力。

1.2 设定默认启动模式

1. 验证当前 Pica8 模式

通过发出下面的命令检查 PICOS 交换机的当前模式。

```
admin@XorPlus$ps -ef | grep xorp | grep -v grep
admin@XorPlus$ps -ef | grep ovs | grep -v grep
admin@XorPlus$
admin@XorPlus$
```

如果有 xorp 进程输出表明目前处于传统模式 (可通过 crossflow 支持混杂),如果有 ovs 输出则 为纯 SDN 模式。

默认启动模式可以通过如下命令向导进行切换,以切换到 SDN 模式为例:

2. 运行 Pica8 安装实用程序

由于我们建立 Pica8 交换机的 SDN 应用程序,我们将把交换机设为 OVS 模式以支持 OpenFlow。 要做到这一点,我们将运行 Pica8 安装程序。

在命令行中输入'sudo picos_boot',当系统提示时输入'2'选择 OVS 模式。

```
admin@XorPlus$sudo picos_boot
Please configure the default system start-up options:
 (Press other key if no change)
  [1] PicOS L2/L3
  [2] PicOS Open vSwitch/OpenFlow
  [3] No start-up options * default
Enter your choice (1,2,3):2
```

接下来的一系列提示将设置 eth0 接口 IP 地址。OpenFlow 的包和 SSH 通信将使用这个 IP 地址。输入 IP 地址,子网掩码和默认网关。

```
PicOS Open vSwitch/OpenFlow is selected.
Note: Defaultly, the OVS server is runned with static local
  management IP and port 6640.
The default way of vswitch connecting to server is PTCP.
Please set a static IP and netmask for the switch (e.g.
  128.0.0.10/24) : 192.168.16.101/24
Please set the gateway IP (e.g 172.168.1.2):192.168.16.1
admin@XorPlus$
```

3. 启动 PicOS 服务

验证 PICOS 模式的改变。启动 PICOS 服务'sudo service picos start' 来应用这个改变

admin@XorPlus\$sudo service picos start
[....] Stopping enhanced syslogd: rsyslogd.
[....] Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
[....] Stopping internet superserver: xinetd.
[....] Restarting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
[....] Create OVS database file.

RTNETLINK answers: No such process
[....] Starting: PicOS Open vSwitch/OpenFlow.
[....] Starting web server: lighttpd.

4. 验证 PicOS 模式

验证对 'picos_start.conf' 文件的改变。

```
admin@XorPlus$more /etc/picos/picos start.conf
# configuration file for PicOS
[PICOS]
picos start=ovs
[XORPPLUS]
xorpplus rtrmgr verbose=
xorpplus log facility=local0
xorpplus finder client address=127.0.0.1
xorpplis finder server address=127.0.0.1
[OVS]
ovs database file=/ovs/ovs-vswitchd.conf.db
ovs db sock file=/ovs/var/run/openvswitch/db.sock
ovs_switch_ip_address=192.168.16.101
ovs switch ip netmask=255.255.255.0
ovs switch gateway ip=192.168.16.1
ovs switch tcp port=6633
ovs host name=PicOS-OVS
[ZTP]
ztp disable=false
```

验证 OVS 进程正在运行:

如果进程输出如下,则 Pica8 交换机运行在 OVS/Openflow 模式下。

```
admin@XorPlus$ps -ef | grep ovs | grep -v grep
root 3182 1 0 05:26 ttyS0 00:00:00 ovsdb-server /ovs/
ovs-vswitchd.conf.db --remote=ptcp:6633:192.168.16.101 --
remote=punix:/ovs/var/run/openvswitch/db.sock
root 3184 1 0 05:26 ttyS0 00:00:00 ovs-vswitchd --
pidfile=ovs-vswitchd.pid --overwrite-pidfile
```

现在重新启动交换机,以确保配置是持久的。这可能需要几分钟的时间才能完成。

```
admin@XorPlus$sudo reboot
Broadcast message from root@PicOS-OVS (ttyS0) (Tue Oct 21 05:47:19
    2014):
The system is going down for reboot NOW!
```

5. 验证 Pica8 网络连通性

一旦重启完成后,作为管理员重新登录,检查和验证 eth0 接口到默认网关的网络连接。需要注意的是主机名已经按照 'picos_start.conf "文件更改。

```
admin@PicOS-OVS$ifconfig eth0
         Link encap:Ethernet HWaddr 48:6e:73:02:00:22
eth0
         inet addr:192.168.16.101 Bcast:192.168.16.255 Mask
   :255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::4a6e:73ff:fe02:22/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:608 (608.0 B)
                                 TX bytes:3082 (3.0 KiB)
         Base address:0x2000
admin@PicOS-OVS$
admin@PicOS-OVS$ping 192.168.16.1
PING 192.168.16.1 (192.168.16.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.16.1: icmp req=1 ttl=64 time=32.7 ms
64 bytes from 192.168.16.1: icmp req=2 ttl=64 time=2.00 ms
64 bytes from 192.168.16.1: icmp req=3 ttl=64 time=0.939 ms
^C
--- 192.168.16.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.939/11.900/32.754/14.752 ms
```

1.3 设置 Openflow SDN 网络

1. 创建虚拟交换机

接下来的步骤将指导如何创建使用 OpenFlow 的一个基本的桥 (虚拟交换机)。

在开始设定之前需要确认交换机的 license 是否激活

未激活的交换机只启用 4 个网络接口

, 在交换机的命令行界面里执行

license -s

如果显示:

No license installed.Use below information to create a license

•••

请将输出的 Hardware ID,发邮件到 service@tooyum.com,我们会帮助申请 license,并发回。您 收到 file.lic 文件后将该文件复制到交换机的 /etc 目录下。或者创建一个新的文件并将 file.lic 文件的内容复制到该文件中。然后在交换机上执行

sudo license -i /etc/file.lic

并再次执行

 ${\tt license} - {\tt s}$

以确认 license 成功导入。

在成功激活所有端口后,可以使用如下 open vSwitch 命令,创建一个虚拟交换机 br0。以命令行 为例:

所有 br 的创建工作均可以通过图形界面完成,只需要将浏览器指向 http://ip_of_eth0/,使用 admin 帐号登录就可以使用图形界 面完成所有工作,如果没有图形界面,可以尝试用 /etc/init.d/lighttpd restart 重启动 web 服务

```
admin@PicOS-OVS$ovs-vsctl add-br br0 -- set bridge br0
    datapath_type=pica8
device ovs-pica8 entered promiscuous mode
```

device br0 entered promiscuous mode

admin@PicOS-OVS\$

2. 验证虚拟交换机

下一步验证桥已成功创建。

```
supported: 10MB-FD COPPER
speed: 10 Mbps now, 10 Mbps max
OFPT_GET_CONFIG_REPLY (OF1.4) (xid=0x6): frags=normal
miss send len=0
```

问: br0 包含物理接口吗?

回答:不包含。虽然虚拟交换机已经创建,物理接口需要被添加到虚拟交换机。

3. 给虚拟交换机加入接口

接下来,我们将添加物理接口给虚拟交换机 br0。实验拓扑结构,我们将加入 GE-1/1/1,GE-1/1/2,和 GE-1/1/48,请注意,务必正确输入下面命令。

```
admin@PicOS-OVS$ovs-vsctl add-port br0 ge-1/1/1 vlan_mode=access
tag=10 -- set Interface ge-1/1/1 type=pica8
admin@PicOS-OVS$ovs-vsctl add-port br0 ge-1/1/2 vlan_mode=access
tag=10 -- set Interface ge-1/1/2 type=pica8
admin@PicOS-OVS$ovs-vsctl add-port br0 ge-1/1/48 -- set Interface
ge-1/1/48 type=pica8
admin@PicOS-OVS$
```

4. 验证虚拟交换机连接

我们可以使用相同的命令验证对 br0 的修改。

```
admin@PicOS-OVS$ovs-ofctl show br0
OFPT FEATURES REPLY (OF1.4) (xid=0x2): dpid:5e3e486e73020023
n tables:254, n buffers:256
capabilities: FLOW STATS TABLE STATS PORT STATS GROUP STATS
OFPST PORT DESC reply (OF1.4) (xid=0x4):
1(ge-1/1/1): addr:48:6e:73:02:00:23
    config:
                0
    state: LINK UP
    current: 1GB-FD COPPER AUTO NEG
    advertised: 10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-FD COPPER
  AUTO NEG
     supported: 10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-FD COPPER
  AUTO NEG
                10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-FD COPPER
    peer:
     speed: 1000 Mbps now, 1000 Mbps max
 2(ge-1/1/2): addr:48:6e:73:02:00:23
    config:
                0
    state: LINK_UP
     current: 1GB-FD COPPER AUTO NEG
```

```
advertised: 10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-FD COPPER
   AUTO NEG
     supported: 10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-FD COPPER
   AUTO NEG
                10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-FD COPPER
    peer:
     speed: 1000 Mbps now, 1000 Mbps max
 48(ge-1/1/48): addr:48:6e:73:02:00:23
    config:
               0
    state: LINK UP
               1GB-FD COPPER AUTO NEG
    current:
    advertised: 10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-FD COPPER
  AUTO NEG
    supported: 10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-FD COPPER
  AUTO NEG
                10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-FD COPPER
    peer:
    speed: 1000 Mbps now, 1000 Mbps max
LOCAL(br0): addr:48:6e:73:02:00:23
    config:
                0
    state:
               LINK UP
               10MB-FD COPPER
    current:
    supported: 10MB-FD COPPER
    speed: 10 Mbps now, 10 Mbps max
OFPT GET CONFIG REPLY (OF1.4) (xid=0x6): frags=normal
   miss send len=0
admin@PicOS-OVS$
```

问: 在交换机上运行什么版本的 OpenFlow?

答:如 OFPT_GET_CONFIG_REPLY 所示, PicOS 2.4.1 交换机默认运行 OF1.4。

5. 测试主机连接

vBridge 添加物理端口后,我们将试图通过 Pica8 交换机转发一些数据包。从连接在 1 口上的主机 ping 2 口上连接的主机。

```
pica8@of-dev01-traff01:~$ ping 10.10.11.3
PING 10.10.11.3 (10.10.11.3) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.10.11.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss,
    time 2000ms
```

ping 失败,是因为 Pica8 交换机尚未连接到 OpenFlow 控制器。由于 Pica8 遵循 OpenFlow 的标准,不匹配任何流规则的流量包,应首先通过 OFPT_PACKET_OUT 消息重定向到控制器。

- 1 初始设置和访问
 - 6. 验证控制器可达

我们必须配置交换机连接到通过 OpenFlow 的控制器。

```
admin@PicOS-OVS$ping 192.168.16.82 -c 3
PING 192.168.16.82 (192.168.16.82) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.16.82: icmp_req=1 ttl=64 time=3.28 ms
64 bytes from 192.168.16.82: icmp_req=2 ttl=64 time=0.393 ms
64 bytes from 192.168.16.82: icmp_req=3 ttl=64 time=0.458 ms
--- 192.168.16.82 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.393/1.378/3.284/1.348 ms
```

7. 配置 Pica8 交换机连接到 Ryu Openflow 控制器。

配置 Pica8 交换机连接到通过对应的 Ryu 控制器。

```
admin@PicOS-OVS$
admin@PicOS-OVS$ovs-vsctl set-controller br0 tcp
:192.168.16.82:6633
admin@PicOS-OVS$
```

8. 验证 OpenFlow 的连接

验证 Pica8 交换机有一个到端口 6633 的连接。

```
admin@PicOS-OVS$
admin@PicOS-OVS$netstat -n | grep 6633
admin@PicOS-OVS$
```

问: 交换机和控制器是否打开了一个会话?

答:不可以,要搞清楚 OpenFlow 的各种设备支持哪些版本。回想一下我们以前的步骤,所述交换机默认为 OF1.4 。也许我们的应用程序不支持默认版本。请注意,您还可以看到会话状态处于 TIME_WAIT 或 FIN_WAIT2 状态。

9. 设置 OpenFlow 版本

我们将试图通过设置交换机的 OpenFlow 的版本为 1.3 来解决交换机和控制器之间的问题:。在 交换机上使用下面的命令进行此更改。

```
admin@PicOS-OVS$
```

```
admin@PicOS-OVS$ovs-vsctl set Bridge br0 protocols=OpenFlow13 admin@PicOS-OVS$
```

10. 验证 OpenFlow 的连接

运行'netstat -n | grep 6633' 命令,看看是否已经解决了问题。

```
admin@PicOS-OVS$netstat -n | grep 6633
tcp 0 0 192.168.16.101:56974 192.168.16.82:6633
ESTABLISHED
admin@PicOS-OVS$
```

问: 交换机打开了和控制器的会话吗?

答:是的!成功,我们已经通过 OpenFlow 的控制器连接到 Pica8 交换机。

2 手册及参考

由于产品版本更新较快,随机并没有附操作手册。

Pica8 交换机的配置文档主要有:

在 OVS 模式下的纯 OpenFlow 配置手册 OVS(OpenFlow) 配置手册

传统交换机配置模式 传统交换机 (二、三层) 配置手册

如果要查找最新的文档请参考 Pica8 文档.